



BIERHAKE

FAHRZEUGTEILE


Ersatzteile für Isringhausen-Sitze




Anfahrt




Eikesberg 56 · 49076 Osnabrück
 Telefon +49 (0) 541 91203-0 · Fax +49 (0) 541 129438
 osnabrueck@bierhake.de · www.bierhake.de




Harkortstraße 10 · 48163 Münster
 Telefon +49 (0) 251 74997-0 · Fax +49 (0) 251 712050
 muenster@bierhake.de · www.bierhake.de



Heinrich-Hertz-Ring 4 · 01987 Schwarzheide
 Telefon +49 (0) 35752 941-6 · Fax +49 (0) 35752 82475
 schwarzheide@bierhake.de · www.bierhake.de



Am Lungwitzbach 8 · 08371 Glauchau
 Telefon +49 (0) 3763 6008-0 · Fax +49 (0) 3763 6008-17
 glauchau@bierhake.de · www.bierhake.de



Digitalstraße 1-3 · 15366 Hoppegarten
 Telefon +49 (0) 3342 3077-0 · Fax +49 (0) 3342 3077-50
 berlin@bierhake.de · www.bierhake.de

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Sitztyp Identifizierung	4
Ersatzteile für neue Sitzgeneration	5-11
Ersatzteile für ältere Sitzgeneration	12-13
Schonbezüge für Fahrersitze	14

Dieser Katalog ist eine Produktion der Firma Bierhake Fahrzeugteile GmbH & Co. KG in der Bundesrepublik Deutschland und urheberrechtlich geschützt.

Copyright: Bierhake Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Osnabrück

Der Katalog bleibt Eigentum der Bierhake Fahrzeugteile GmbH & Co. KG und kann jederzeit zurückverlangt werden. Frühere Aussagen werden ungültig. Maße und Gewichtsangaben, Abbildungen und Beschreibungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Es bleibt uns überlassen, ggf. anstelle angeführter Markenartikel andere, gleichwertige Fabrikate zu liefern. Trotz sorgfältiger Bearbeitung des Kataloges kann für Druckfehler in der Wiedergabe nicht gehaftet werden. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, Vervielfältigungen, Übernahme des Systems, Benutzung von Ausschnitten zu Werbezwecken, Entnahme von sonstigen Informationen und Wiederverwendung für eigene oder fremde Zwecke sind ebenfalls vorbehalten oder bedürfen der schriftlichen Genehmigung. Zuwiderhandlung wird wegen Verletzung der Urheberrechte gesetzlich verfolgt.

Juni 2014

Sitztyp Identifizierung

Seriennummer umschlüsseln

Der genaue Sitztyp und die Sitznummer des ISRI-Sitzes kann durch die Seriennummer identifiziert werden.

Die Seriennummer befindet sich bei Schwingsitzen in der Regel unten seitlich auf der Bedienseite und ist nach Lösen und Anheben der Faltenbalgunterkante sichtbar.



→ Seriennummer

Ersatzteile für neue Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
06717-01	Rückenpolster



09211-01	Sitzpolster
----------	-------------



113791-01	Sitzteil ohne Heizung
-----------	-----------------------



113792-01	Sitzteil mit Heizung
-----------	----------------------




116269-00	Sitzteil
-----------	----------

Ersatzteile für neue Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
116269-01	Sitzteil mit Stoffbezug (schwarz/grau)



929625-01	Nachrüstkit Heizung
-----------	---------------------



914516-05	Gleiter für Sitzkissen
-----------	------------------------



929527-48	Seitenabdeckung links
-----------	-----------------------




929527-60	Seitenabdeckung rechts
-----------	------------------------


Ersatzteile für neue Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
98889-08	Einstellbarer Dämpfer



929527-42	Verstelleinheit Dämpfer links
-----------	-------------------------------



929527-43	Verstelleinheit Dämpfer rechts
-----------	--------------------------------



98872-15	Luftfeder kompl. (m. Stützring)
----------	---------------------------------




98872-19	Luftfeder
----------	-----------

Ersatzteile für neue Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
929527-46	Absenkung links



929527-47	Absenkung rechts
-----------	------------------



929527-44	Verstellereinheit Höhe links
-----------	------------------------------




929527-45	Verstellereinheit Höhe rechts
-----------	-------------------------------



928474-48	Ventil Höheneinstellung
-----------	-------------------------

Ersatzteile für neue Sitzgeneration

Best.-Nr.	Bezeichnung
29073-02	IPS-Ventil kompl. links



29074-02	IPS-Ventil kompl. rechts
----------	--------------------------



929527-40	Neigungseinstellung
-----------	---------------------



313986-02	Ventil für Dreheinrichtung
-----------	----------------------------



929527-22	Steckverbindungen/Schläuche
-----------	-----------------------------


Ersatzteile für neue Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
929527-75	Ventilwippen



928462-47	Teilesatz mit Höhenanschlag
-----------	-----------------------------



929527-57	Rückenlehnengriffe rechts
-----------	---------------------------



928462-44	Befestigung Faltenbalg
-----------	------------------------



18755-01	Schiebesitzführung
----------	--------------------

Ersatzteile für neue Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
38163-01	Ein-/Aus-Schalter



929527-138	3-Punkt-Gurt links
------------	--------------------



929527-21	Gurtschloss
-----------	-------------



II


929651-01	Kit Armlehne links PU Polsterung
-----------	----------------------------------



II

929652-01	Kit Armlehne rechts PU Polsterung
-----------	-----------------------------------

Ersatzteile für ältere Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
914516-04	Gleiter für Sitzkissen



98889-01	Einstellbarer Dämpfer
----------	-----------------------



94041-99	Stoßdämpfer, kompl.
----------	---------------------



95486-04	Verstellzylinder m. Zubehör
----------	-----------------------------



92441-01	Luftfeder m. Zubehör
----------	----------------------


Ersatzteile für ältere Sitzgeneration



Best.-Nr.	Bezeichnung
914514-04	Ventil f. Vertikalblockierung




914514-01	Ventil f. Höheneinstellung
-----------	----------------------------



914514-02	Ventil f. Höheneinstellung
-----------	----------------------------



40397	Führungskappe
-------	---------------



915109	Bowdenzug kompl. links
--------	------------------------

Schonbezüge für Fahrersitze



Best.-Nr.	Bezeichnung
4001	Schonbezug f. LKW Schalensitz, grau
4002	Schonbezug f. LKW Schalensitz, blau
4005	Schonbezug f. LKW Schalensitz, schwarz




3601	Schonbezug universal, grau
3602	Schonbezug universal, blau
3603	Schonbezug universal, schwarz

BIERHAKE

FAHRZEUGTEILE

Shop online




Anmelden lohnt sich!

Über 10.000 Produkte aus dem aktuellen Katalog online bestellbar!

- 3 NFZ-Ersatzteile
- 3 Bauteile und Ersatzteile für PKW-Anhänger
- 3 Schläuche und Armaturen für Silo- und Tankfahrzeuge
- 3 Bremsenteile für Kranfahrzeuge
- 3 Ladungssicherung und Kennzeichnung
- 3 Werkzeuge und Elektro-Maschinen
- 3 Zubehör für Autogas

www.bierhake.de

- 
- **NFZ-Ersatzteile**
 - **PKW-Anhänger-Bauteile und Ersatzteile**
 - **Schläuche und Armaturen für Silo- und Tankfahrzeuge**
 - **Bremsenteile für Kranfahrzeuge**
 - **Ladungssicherung und Kennzeichnung**
 - **Werkzeuge und Elektro-Maschinen**
 - **Betriebsstoffe**

BIERHAKE

FAHRZEUGTEILE

49076 Osnabrück

Eikesberg 56
Tel. +49 (0) 541 91203-0
Fax +49 (0) 541 129438
osnabrueck@bierhake.de
www.bierhake.de

48163 Münster

Harkortstraße 10
Tel. +49 (0) 251 74997-0
Fax +49 (0) 251 712050
muenster@bierhake.de
www.bierhake.de

01987 Schwarzheide

Heinrich-Hertz-Ring 4
Tel. +49 (0) 35752 941-6
Fax +49 (0) 35752 82475
schwarzheide@bierhake.de
www.bierhake.de

08371 Glauchau

Am Lungwitzbach 8
Tel. +49 (0) 3763 6008-0
Fax +49 (0) 3763 6008-17
glauchau@bierhake.de
www.bierhake.de

15366 Hoppegarten

Digitalstraße 1-3
Tel. +49 (0) 3342 3077-0
Fax +49 (0) 3342 3077-50
berlin@bierhake.de
www.bierhake.de